


### 取 扱 説 明 書

デスクトップロールラミネーター

B316A3 (A3 対応機)

B635A1 (A1 対応機)





### はじめに

このたびはGBCロールラミネーターをお買求めいただき、ありがとうございました。

GBCラミネーターは書類や印刷物の中で長期保存を必要とするものや常日頃頻繁に使用する物などの汚れ・破損を防止するためにラミネートコーティングをするものです。ロールラミネーターはA1・A3サイズ対応の機種がラインアップされており、ポスターや図面等の加工にも最適です。

ご使用になる前に、必ず取扱説明書をよくお読みいただき末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

本取扱説明書は必ず保管してください。

### 目 次

◆内容物の確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
◆ご使用上の注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
◆各部の名称と働き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
◆ラミネート加工上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
◆ラミネート準備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
◆操作方法 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10
◆温度/速度ガイド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
◆フィルムの交換方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
◆フィルムテンションの調整 ・・・・・・・・・	
◆こんなときは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
◆製品仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
▲保証とサービス	

### お客様へ

- ★小さなお子様自身の使用、または小さなお子様はいらっしゃる環境での 使用は絶対にしないでください。
  - また使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグも抜いてください。
- ★本機は制振性を高めるために底面にゴム製の足(ゴム足)を使用しております。一般に、ゴム製品に接する面の材質によっては(特にビニル系)、接触すると褐色に変色することがあります。


本機を置く場所の材質によって、変色を避けるためゴム足が直接触れないようにマット等の保護材を使用してください。

### 内容物の確認

下記のとおり、本体及び付属品が同梱されていることを確認してください。後述の使用方法にしたがってご利用ください。

マシン本体

フィルム通し板(厚紙)



電源コード



取扱説明書



### ご使用上の注意

### 絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろ絵表示しています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



### 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷 を負う可能性が想定される内容を示しています。



### 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

安全にご利用いただくために、下記の注意事項を必ずお守りください。

### ⚠警告



マシンの上面およびラミネート直後の加工物は高温になっていますので、 注意してください。

※高温のため、やけどをする恐れがあります。



ネクタイ・ネックレス・髪などを引き込まれないようにしてください。 ※けがをする原因になることがあります。

万一、引き込まれたときはスイッチを "OFF" にして取り除いてください。



濡れた手で電源プラグを扱わないでください。

※感電の恐れがあります。



電源コードを傷つけたり、加工したりしないでください。また、コード の上に重いものをのせたり、しないでください。

※火災、感電の恐れがあります。



ご自分で分解、改造、修理をしないでください。 ※感電や思わぬけがをする恐れがあります。



万一、煙が出たり、変な臭いがするなど、異常な状態になりましたら、 使用を中止して、電源プラグを抜いてください。

※火災、感電の恐れがあります。

### **注意**



本機は紙専用のラミネーターです。他の目的に使用しないでください。



絶対に可燃物 (セロハン等)、軟化しやすい物 (塩ビ、ポリエチレン) は加工しないでください。

※火災の恐れがあります。



ラミネーター操作中はそばを離れないでください。



絶対に本体の上に物を置かないでください。 ※本体上面は高温になります。



本機は必ず平らな所へ設置し、フィルム排出口側(後側)からラミネートしたものを取り出せるスペースを取ってください。



冷暖房機のそば、高温多湿な場所、埃の多い場所で使用しないでください。 ※火災、感雷の恐れがあります。



本機に水などをかけないでください。 ※火災、感電の恐れがあります。



必ず接地接続を行ってください。



接地接続は必ず、電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。 また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してか ら行ってください。



電源プラグを抜く時は必ずプラグ部を持って抜いてください。 ※火災、感電の恐れがあります。



必ずコンセントの近くで本機を利用し、電源プラグが容易に着脱できる ように、コンセントの傍らに物を置かないでください。




本機は必ず平らな所へ設置し、フィルム排出口側(後側)からラミネートしたものを取り出せるスペースを取ってください。



電源は必ず単独のAC100V電源をご使用ください。本機は消費電力が大きいので、タコ足配線はしないでください。


※火災、感電の恐れがあります。

### 各部の名称と働き



- ①フィルムシャフト紙管アダプターをセットしたフィルムを上下のシャフトにセットしてください。
- ②フィルム 加工用フィルムです。上下一対のフィルムを使用します。
- ③フィルムストッパーシャフトに取り付けたフィルムを固定します。
- ④紙管アダプター フィルムは紙管アダプターを使用してシャフトに取り付けてください。
- ⑤上フィルムガイドフィルムのしわを取り除くための補助ガイドです。
- ⑥ヒートローラー フィルムの接着面を溶かします。
- ⑦ヒートローラーカバー 高温になっているヒートローラーに手などが接触することを防ぎます。 安全スイッチ機能でもあり、このカバーが正しくセットされていないと左右両サイドにあるカバーロックスイッチが入らず、機械は作動しません。
- ⑧フィーダーテーブル加工物をのせ、ヒートローラーの間に送るためのテーブルです。また、安全スイッチでもあり、このテーブルが正しくセットされていませんと機械は作動しません。
- ⑨フィードガイド まっすぐに挿入するために加工物の左側面をこのガイドにあわせてください。加工物の大きさに合わせてガイドをスライドさせてください。
- ⑩下フィルムガイド フィルムのしわを取り除くために補助ガイドです。フィルム交換はこのガイドをフリーにして使用し、加工時はの定してテンションをかけてください。
- ①フィルムテンションノブ上下にあるこのノブを操作してフィルムのテンションを調整してください。
- ⑪ローラープレッシャーハンドル使用するフィルム、加工物等に合わせ、ローラーのプレッシャーをセットしてください。
- ③フィルムカッター ラミネートが終了して排出されたフィルムを、このカッターを押しながらスライドさせて切ってください。
- ①プルローラー ヒートローラーにより溶かされたフィルムを加工物へ圧着します。また、加工物 を送る動力になります。
- ⑤主電源スイッチ この主電源スイッチを入れて、ヒートローラーを加熱させます。
- (1) スイッチパネル 操作(スタート、逆転)や温度/速度設定などを全てこのスイッチパネル上で行います。(後述「スイッチパネル」の項を参照してください。)

### スイッチパネル



### ディスプレイ

設定条件や速度/温度の状況をデジタル表示で表わします。

### 温度調整設定ボタン(TEMP)

このボタンを操作して温度を設定します。上げる場合は「▲」を、下げる場合は「▼」を押してください。

### 速度調整ボタン(SPEED)

このボタンを操作して速度を設定します。上げる場合は「▲」を、下げる場合は「▼」を押してください。

### 冷却ボタン(FAN)

このボタンを押し、マシン内部にこもる熱を逃がすためにファンが送風を始めます。ON状態では、ボタン内部のLEDが点灯します。

### 逆転ボタン

このボタンを押すと、ローラーが逆転します。トラブル解消のために使用します。

### スタートボタン

このボタンを押すと、ローラーが正 転作動し、ラミネートすることがで きます。

### ストップボタン

このボタンを押すと、ローラーが停止します。

### プリセットボタン

初期設定条件(温度/速度)をプリセットボタンを押して、設定します。

### コールドラミボタン

コールドラミ加工の場合に使用し、このボタンを押すと、ヒーターを作動させずに、ローラーを作動させることができます。

ディスプレイ表示ボタン(MEASURE) このボタンを押すと、ディスプレイ

にヒートローラー表面の現在温度が 表示されます。


### **「ラミネート加工上の注意**

### ホットラミネート加工の場合


- ★ このラミネーターは紙専用です。金属・ビニール製品・布・木片等はラミネートしないでください。紙でもコーティング処理された紙や油分を含むコート紙やユポ等はラミネートしないでください。
- ★ 和紙・感熱紙・クレヨン画など熱により変色変質する紙はラミネートしないでください。
- ★ 可燃物(セロハン等)・軟化しやすい物(塩ビ、ポリエチレン等)は絶対に ラミネートしないでください。
- ★ 再製することが不可能なような貴重なものはラミネートしないでください。
- ★ フィルムを含めて厚さ 1 mm以上になるものはラミネートしないでくだ さい。
- ★ 静電気により、加工完了物が逃げ場を失いローラーに巻き込まれることがありますので、フィルム排出口にフィルムが溜まらないように注意してください。

### ラミネートの準備


- ①付属の電源コードをコンセント(AC100V)にさし込んでください。 アース端子はアースターミナルのあるコンセントか、適切な接地のできる端子に 接続してください。
- ②マシン右側面にあるローラープレッシャーハンドルロックを解除して、フリーになるようにハンドルを垂直に立ててください



- ★ウォームアップ中はヒートローラー保護のため、ローラープレッシャーを解除してフリーにしておいてください。
- ③マシン背面にある主電源スイッチを(I)側へ押して電源を入れてください。ブザーが鳴り電源が入ったことを知らせ、ディスプレイに数字が現われます。レディ(READY)の文字が点滅を始めます。また、スイッチパネルにある冷却ボタン(FAN)を押してONにしてください。




④プリセットボタンを押し、12ページの表を参考にして、設定温度/速度を設定して下さい。使用するフィルムが 32 μ m(マイクロメートル)の場合は[1.5/3]、100 μ m(マイクロメートル)の場合は[3/75]のボタンを押してください。



⑤ディスプレイのレディ(READY)の文字が点灯にするまでお待ちください。レディ(READY)の文字が点灯すると準備完了です。

きれいに加工をしていただくためには、レディ(READY)の文字が点灯後、あと10分ほど温度が安定するまでお待ちください。



### 「ラミネートする前に


★ヒートローラーカバーを閉め、カバー左右前 面にあるカバーロックスイッチを正しく入れ てください。

カバーロックスイッチのロックピンがスイッチ受部にきちんと入っていませんと作動しません。

ヒートローラーカバーのシャフトが受部に正しく入っていませんと、カバーロックスイッチが入りません。セット時に、ヒートローラーカバーが正しくセットされていることを確認してください。


★フィーダーテーブルをセットして、テーブル 裏面にあるテーブルロックスイッチを正しく 入れてください。

フィーダーテーブルスイッチのロックピンが スイッチ受部にきちんと入っていませんと作 動しません。



### 操作方法


①マシン右側面にあるローラープレッシャーハンドルをセットしてください。 使用するフィルムが  $32\,\mu$  mの場合は、[1.5mil/38mic]  $100\,\mu$  mの場合は、[Heavy gauge] ヘセットしてください。




100 μ mの場合は[Heavy gauge]

32 µ mの場合は[1.5mil/38mic]

②フィードガイドを加工物のサイズに合わせ、 まっすぐ挿入できるようにセットしてください。




③フィーダーテーブルの上に加工物をのせ、スイッチパネルにあるスタートボタンを押して、ローラーを作動させてフィルムを走行させます。フィルムが走り始めましたら、フィーダーガイドに合わせて加工物をゆっくり挿入してください。




★この時、静電気等でフィルムが巻き込まれないようにフィルムの先端を排出口より手で引き出してください。

④連続して加工する場合は、先に挿入した加工 物が完全にヒートローラーの中に入ったこと を確認してから次の加工物を入れてください。



⑤加工物が後側の排出口より完全に出ましたら、 スイッチパネルにあるストップボタンを押し て停止させてください。




⑥加工が終了しましたら、必ずマシン背面にある主電源スイッチをオフ(O)側にして電源を切ってください。また、スイッチパネルにある冷却ボタン(FAN)を押してOFFにしてください。

そして、ローラープレッシャーハンドルを垂 直になるまで立てて、フリーにしてください。



⑦マシン背面の排出口にあるフィルムカッター を押しながらスライドさせて加工物を切り取ってください。



### フィルムの交換方法

フィルムの残量が少なくなり、赤色の帯テープが出ましたら、もう少しでフィルムの末端です。新しいフィルムと交換してください。

★フィルムの交換は上下のフィルムとも同時に行ってください。 上下どちらか一方のフィルムだけで作動させますと、フィルムののり面がヒート ローラーに接着し、ヒートローラーを汚しますので注意してください。

フィルムの交換は、マシンにフィルムがセットされた状態で行う場合と、フィルムがセットされていない場合の方法が異なります。

### フィルムがセットされた状態で交換する場合

フィルムがセットされた状態で行う場合、ヒートローラーの温度がすでに上がっている時とヒートローラーが常温に冷めている時の2つの方法があります。

### ヒートローラーの温度が上がっている時

①カバーを上に上げてマグネットキーを解除し ます。自動的にカバーロックスイッチがOFF になります。



 $\dot{\mathbb{N}}$ 

ヒートローラーカバーにあるスイッチ部(金属部)は熱くなっていますので、 な操作する時はハンカチ等を使用してください。


### 速度/温度ガイド

ラミネートする材料の厚さ、使用するフィルムの厚さに合わせて、下記の 表を目安に温度/速度を調整してラミネートしてください。


		フィル	フィルム厚		
ラミネートするもの	32 μ m		100 μ m		
	温度	速度	温度	速度	
コピー用紙レポート用紙	120℃	8	115℃	6	
パンフレット ポスター カレンダー	120℃	6	115℃	5	
メニュー 写真 ボード紙	120℃	5	115℃	4	

<sup>※</sup>何もキー操作をせずに時間が経過すると、ヒーター電源が落ちます。 この場合、ディスプレイに「Standby」が表示されます。復帰には電源ス イッチを再投入してください。


②スイッチピンを右に引いてはずし、フィーダーテーブルを上にあげてはずしてください。



③下ヒートローラーに下にあるフィルムガイド のバーを少し持ち上げてはずし、フリーにし てください。



★ ヒートローラーは高温になっておりますので直接触らないよう注意してください。




↑ カッターでフィルムの下にあるプルローラーを傷つけないように十分に注意してください。

⑤上のフィルムシャフトを持ち、右へ押しながら左側からフィルムシャフトをはずしてください。(右側のシャフト受けはスプリング機構が付属しています。) 同様にして、下のフィルムシャフトもはずしてください。



⑥左側のフィルムストッパーのノブを緩めて、 シャフトからフィルムストッパーをはずして ください。


右側のストッパーはシャフトに作られた溝に セットされており、上下のフィルムの位置が 合うようになっています。




⑦フィルムをシャフトからはずしてください。(紙 管アダプターをつけたままはずします。)



⑧左右に付いている紙管アダプターをはずしてください。紙管アダプターを内側からシャフトを利用して突くと簡単にとれます。




⑨右側になる新しいフィルムの端に紙管アダプターをキチンと奥までセットしてください。




⑩シャフトを紙管アダプターのセットされた側 から入れてください。


反対側へシャフトが通り抜けたら、もう1つの紙管アダプターをシャフトに入れ、フィルムにきちんと当たるように押し込んでください。






①外したフィルムストッパーをセットして固定 すればセットの完了です。






③新しいフィルムの先端部を前にフィルムの上に重ね合せてください。前のフィルムは熱で溶けていますのでフィルム同士が接着されます。 この時、重ね合せるフィルムの左右の端を揃えてください。



★ ヒートローラーは高温になっておりますので直接触らないよう注意してください。


⑭下フィルムガイドを押し上げて、奥のストッパーへ入れてフィルムガイドを固定してください。



⑤フィードテーブルとヒートローラーカバーを セットしてください。この時各々のL字スイ ッチロックピンをキチンと入れてください。



⑤重ね合せたフィルムが透明になったことを確 認してからスタートボタンを押し、シワがな くなるまで"から通し"すれば準備完了です。




静電気等でフィルムが巻き込まれないように排出口のフィルムは手で引き出 **!** しておいてください。

### ヒートローラーの温度が上がっていない時

新しいフィルムのシャフトへの「はずし方」「取り付け方」は前項(①~⑪)で説 明した要領で行ってください。

(12)新しいフィルムの先端部を前にフィルムの上 に重ね合せて、ヒートローラーの上でテープ を使用して止めてください。 この時、重ね合せるフィルムの左右の端を揃 -----えてください。  $\Pi$ 前のフィルム 新しいフィルム


(13)下フィルムガイドを押し上げて、奥のストッ パーへ入れてフィルムガイドを固定してくだ さい。



⑭フィードテーブルとヒートローラーカバーを セットしてください。この時、各々のスイッ チロックピンをキチンと入れてください。



(1) 重ね合せたフィルムがテープで止まっていることを確認して、ローラープレッシャーハンドルをセットしてください。(10ページ①参照)スタートボタンを押してテープの貼合部が排出口に出て、しわがなくなるまで"から通し"すれば準備完了です。



 $\hat{\mathbb{A}}$ 


静電気等でフィルムが巻き込まれないように排出口のフィルムは手で引き出 **ひ**しておいてください。

### 前のフィルムがセットされていない場合


新しいフィルムのシャフトへの「はずし方」「取り付け方」は前項(①~⑪)で説明した要領で行ってください。

電源を切った常温の状態で行ってください。

①新しいフィルムの先端部をヒートローラーの 前で10cm位重ね合せてください。 この時、重ね合せるフィルムの左右の端を揃 えてください。




(3) ローラープレッシャーハンドルがはずされて 垂直に位置にあることを確認してください。 上下のヒートローラーの間にすき間ができてい ますので、フィルムを重ねた上からフィルム 通し板をすき間に入れ、後方のプルローラー に達するまで差し込んでください。




(1)通し板が奥のプルローラーに突き当たりましたら、ローラープレッシャーハンドルを降ろしてセットしてください。



(1) スタートボタンを押し、通し板を排出口より 出してください。通し板を抜き、上下のフィ ルムの両端を揃えてください。



(1) ローラープレッシャーハンドルを垂直に立て フリーにして、電源を入れてディスプレイに 「READY」の文字が点灯(点滅ではなく)するまでお待ちください。(8ページ参照)




### フィルムテンションの調整

使用するフィルムにより、フィルムのかかるテンションを調整してください。

- ★フィルムのテンションが弱いと「しわ」になる要因となり、また、強すぎますと 「伸びる」要因となります。
- ★上と下のフィルムにかかるテンションは同程度にセットしてください。どちらか 一方が強かったり、弱い場合は仕上がりがカールする要因になります。

### 調整方法

下図のようにマシン側面にあるフィルムテンション調整ノブを操作して、上下のフィルムテンションを各々調整してください。



★右図のようにテンション調整ノブを「右」へ 回すと「強く」なり、「左」へ回すと「弱く」 なります。



### こんなときは

現象	原因	対処法(参照ページ)
電源が 入らない	◇電源プラグが正しくコンセントに入っていますか?	電源プラグを正しくコンセントに 入れてください。 (8ページ)
作動しない (ディスプレイは 表示されている)	◇ヒートローラーカバーが セットされていますか?	シャフトを正しい位置へ入れ、ヒートローラーカバーをセットしてください。カバーが正しくセットされるとを自動的にヒートローラーカバースイッチがONになります。(9ページ)
	◇フィーダーテーブルが セットされていますか?	フィーダーテーブルをセットして、 スイッチピンをキチンとセットし てください。 (9ページ)
	◇フィルムが正しくセット されていますか?	フィルム正しくをセットして、フィルムが排出口よりキチンと出るようにしてください。 (13~19ページ)
	◇ローラープレッシャーハンド ルがセットされていますか?	ローラープレッシャーがセットされていませんと、ローラーが作動しません。ローラープレッシャーハンドルを正しくセットしてください。 (10ページ)
温度が 上がらない	◇プリセットボタンで温度を 設定しましたか?	プリセットボタンを押して、使用するフィルムに合わせ、温度/速度を設定してください。 (9ページ)
仕上がりが 白っぽく 曇っている	◇設定温度が低すぎます。	スイッチパネルの温度調整ボタン を操作して設定温度を上げてくだ さい。 (6ページ)
	◇設定速度が速すぎます。	スイッチパネルの速度調整ボタン を操作して設定速度を下げてくだ さい。 (6ページ)
	◇ローラープレッシャーが セットされていますか?	ローラープレッシャーハンドル正 しい位置へセットしてください。 (10ページ)

現象	原因	対処法(参照ページ)
加工表面が 波を打っている	◇設定温度が高すぎます。	スイッチパネルの温度調整ボタン を操作して設定温度を下げてくだ さい。 (6ページ)
	◇設定速度が速すぎます。	スイッチパネルの速度調整ボタン を操作して設定速度を上げてくだ さい。 (6ページ)
加工表面に 気泡ができる	◇設定温度が高すぎます。	スイッチパネルの温度調整ボタン を操作して設定温度を下げてくだ さい。 (6ページ)
	◇設定速度が遅すぎます。	スイッチパネルの速度調整ボタン を操作して設定速度を上げてくだ さい。 (6ページ)
フィルムが 接着しない	◇ディスプレイにREADYの文 字が表示されていますか?	プリセットボタンを押して、使用するフィルムに合わせ、温度/速度を設定してください。その後、ディスプレイREADYの文字が表示されるまでお待ちください。(10ページ)
	◇フィルムが正しくセットされていますか?	フィルムの糊面を確認して、正し くセットし直してください。 (16ページ)
	◇紙以外のものを加工していませんか?	紙以外のものはホットラミネート 加工をすることができません。 (7ページ)
加工面にしわや カールができる	◇上下に状態の違うフィルム がセットされていませんか?	同じ長さ、同じ厚さのフィルムを 使用してください。 (13ページ)
	◇フィルムのテンションが上下 均等に調整されていますか?	しわやカールがなくなるように上下 のテンションを調整してください。 (20ページ)
	◇マシンは水平な所に設置されていますか?	マシンは水平で、安定した場所に 設置してください。 (20ページ)

### 製品仕様

商品名	デスクトップロールラミネーター B316A3	デスクトップロールラミネーター B635A1
製品コード	GDRB316A3	GDRB635A1
サイズ(W) x (D) x (H)	615 x 450 x285mm	910 x 450 x285mm
重量 kg	31.0 kg	46.0 kg
投入幅	316mm	635mm
加工速度	0~1.4 m/分	0~1.4 m/分
加工温度	0 ∼ 130 ℃	0 ∼ 130 ℃
ウオームアッフ <sup>°</sup> タイム	1 0分	2 0 分
加熱方式	ヒートイン(赤外線)	ヒートイン(赤外線)
電源	100 V, 50/60 Hz	100 V, 50/60 Hz
消費電力	1050 W	1200 W

## 保証とサービス

- ★保証書は内容をご確認のうえ、大切に保存してください。 販売店印、お買い上げ年月日の記入の無いものは無効となりますのでご注意ください。
- ★保証期間中に正常な使用状態で、万一故障した場合には、保証書記載事項に基づき、無償修理または交換 いたしますのでお買い求めの販売店、または、弊社へお申し出ください。
- (1) 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
- 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- b お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による 故障または損傷。
- c 火災、地震、水害、落雷その他天災地変ならびに公害や異常電圧 その他外部要因による故障または損傷。
- d 過酷な条件のもとで使用されて生じた故障または損傷。
- e 本書の掲示のない場合。
- f 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (2) ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご 依頼できない場合には当社へご相談ください。
- )本書は日本国内においてのみ有効です。
- (4) 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

(5) 補修用性能部品保有期間は製造中止後5年間です。 同等機種との交換により修理対応とさせて頂く場合もございます。

H	Υ (			
位置 マド	Ħ H			
Ì	-			

お客様相談窓口 : 野田サービスセンター 04-7129-2135

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利 を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合はお買い上げの販売店または当社へお問い合わせください。

## デスクトップロールラミネーター ---\_

### 持込修理 保証書

J

蕊

★お買上げ ㅠ ㅠ >IJ₹₩No. 保証期間 紬 多 ш ご芳名 デスクトップロールラミネーター B316A3 / B635A1 GDRB316A3 / GDRB635A 併 仲 Ш Ш

★印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

ΤE

**★** 

侞

様

ご住所

BRANDS ACC0

いただき、 た場合には本書記載内容に基づき、お買い上げの販売店が無償修理いたします。お買い上げの日から左記保証期間内に故障した場合は商品と本書をお持ちす。お買い上げの日から左記保証期間内に故障した場合は商品と本書をお持ち 弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。 保証期間内に、取扱説明書等の注意書きにしたがって正常な使用状態で故障し 販売店 お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 住所/店名

# アリリリリスシャニ リ茶片の谷

TEL

www.accobrands.co.jp

新春瀬駅センター(製田サービスセンター) 04-7129-2135 £

本保証書にご記入いただいたお客様の個人情報は、保証期間内のサービス活動や保証期間経過後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。お客様の個人情報は当社にて厳重に管理いたしますが、修理のために、当社から修理委託する保安会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございます。その場合

個人情報のお取り扱いについて

は当社が厳重に管理いたしますので、あわせてご了承ください。